

5 punten waarom je gitaar kan ontstemmen.

Spelen op een vals klinkende gitaar is niet lekker. Hoe goed je ook je best doet, het klinkt gewoon niet. Daarom is het van belang dat je bij elke speelsessie je gitaar moeten stemmen.

Je gitaar stemmen is een terugkerende handeling. Elke gitaar ontstemt, zelfs de duurste. Wel is het zo dat deze minder snel ontstemmen maar dat komt door de betere hardware.(stemmechanieken, Tremelo/brug).

Hoor je dat je gitaar ontstemt is, terwijl je aan het spelen bent? Dat is een goed teken! Er zijn genoeg gitaristen die dit niet horen. Als jij het wel hoort, dan heb je een goed ontwikkeld muzikaal gehoor.

Zo niet, dat is geen probleem, je kunt dit nog ontwikkelen. Tot die tijd gebruik je gewoon een stemapparaat. Blijf wel je muzikale gehoor trainen.

Maar hoe komt het eigenlijk dat je gitaar ontstemt en kun je daar iets tegen doen? Daar vertel ik je meer over in dit stukje. Er zijn namelijk meerdere redenen waarom je gitaar kan ontstemmen. Simpelweg erop spelen is al genoeg, een stukje stevig gitaarwerk kan je snaren al laten ontstemmen. Maar dat is niet de enige reden...

1: Net nieuwe gitaar snaren

Heb je net nieuwe gitaar snaren gemonteerd? Dat kan een reden zijn dat je gitaar ontstemt. Heb je een, klassieke (Spaanse) gitaar, waar je nylon snaren op gezet hebt? Daar zit in het begin veel rek in. Nylon snaren zullen de eerste dagen of zelfs weken steeds een beetje langer worden. Door de spanning die je op de snaar zet rekt deze uit, dat is normaal.

Wil je met nylon snaren vervangen? Doe dit dan niet net voor je optreden, maar ruim een week ervoor. Dan is de meeste rek er wel uit en zult minder snel last hebben.

Het probleem van oprekkende snaren heb je minder met stalen snaren. Hier zit in principe bijna geen rek in. Wordt je gitaar ontstemt, dan zal dit veelal een andere reden hebben.

2: Nieuwe gitaar snaren minder snel laten ontstemmen

Een nieuwe snaar heeft enige tijd nodig om uit te rekken. Om deze rek te versnellen kun je de snaren een handje helpen. Wanneer je nieuwe snaren op je gitaar hebt gezet stem je de gitaar zoals gewoonlijk. Daarna pak je elke snaar afzonderlijk tussen je vingers en tilt hem voorzichtig recht omhoog van de body af. Doe dit per snaar op drie plekken, op fret 5, 9 en 15. Dan rek je hem gelijkmatig uit.

Stem je gitaar daarna opnieuw en herhaal dit een paar keer. Je zult horen dat je gitaar steeds minder zal ontstemmen. Pas op dat je niet te hard trekt, je snaar kan breken. En het is altijd raadzaam om een extra setje snaren op voorraad te houden.

Een stemapparaat helpt je om je gitaar goed te stemmen. Heb je nog geen stemapparaat? Dit is een must, ik adviseer je een clip-tuner.

Maar je kunt ook je gitaar stemmen met een app op je telefoon.

3: Zit de snaar goed om de stemmechaniek?

Een snaar die niet goed op de gitaar gezet is, zal sneller ontstemmen. Let er daarom op dat elke snaar helemaal onder spanning staat, tijdens het omwinden bij het stemmechaniek. Anders heeft de snaar speling, waardoor hij zal ontstemmen.

“Een goedkopere gitaar heeft vaak kwalitatief slechtere stemmechanieken. Hierdoor ontstemd deze meestal sneller.”

Wanneer je een nieuwe snaar op je gitaar zet zorg je dat deze voortdurend onder spanning staat, bij het stemmechaniek. Zo voorkom je dat de snaar kan verschuiven en daardoor ontstemt.

Let er ook op dat de snaar voldoende wikkelingen maakt bij het stemmechaniek.

Tip: Als je bezig bent met het vervangen van je gitaar snaren, vergeet dan niet je gitaar schoon te maken.

4: Controleer de kam van je gitaar

Het probleem van een ontstemde gitaar kan ook bij de kam ontstaan. De gleufjes in de kam, waar de snaren doorheen lopen, kunnen te smal zijn. Daardoor kan de snaar niet goed glijden. De kam zorgt ervoor dat de snaar altijd weer op dezelfde plek terugkomt en daardoor onder dezelfde spanning blijft.

Passen de snaren niet goed in de kam of is deze vuil, dan zal je gitaar ontstemmen. Maak de kam schoon of vervang deze door een beter passend exemplaar.

5: Een gitaar met tremolo systeem

Ontstemt je gitaar al na enkele minuten spelen? Vaak gaat het dan om een gitaar met tremolo brug, dit is met name bij een elektrische gitaar.

De tremolo moet bij elke beweging weer exact terugkomen in de neutrale positie, doet hij dat niet dan zal je gitaar ontstemmen. Een tremolo moet perfect afgesteld zijn om zijn werk te kunnen doen. Reden 5: Niet vaak genoeg stemmen van je gitaar

Zelfs als je het niet direct hoort dat je gitaar vals is, kun je met regelmatig stemmen voorkomen dat je doorspeelt met een vals klinkende gitaar. Leer jezelf daarom aan om goed naar je gitaar te luisteren.

Nooit meer spelen op een ontstemde gitaar?

Dat zal waarschijnlijk niet gaan lukken, maar met bovenstaande punten zal je veel minder last hebben van ontstemmende snaren. Zo kun je met nog meer plezier gitaar spelen.